

Beschrijving van de telefoon



- ①
 - De oproep aannemen
 - Lang indrukken (functie afhankelijk van het systeem): laatste nummer herhalen of toegang tot de lijst voor nummerherhaling
 - Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / wisselgesprek)
 - Geluidssignaal verbreken
- ②
 - Opgehangen
 - Lang indrukken : De telefoon inschakelen / De telefoon uitschakelen
 - Terugkeren naar het vorige menu
- ③
 - Wissen van een teken
 - Een compleet veld wissen
- ④
 - Terug naar beginpagina
 - Blokkeren/deblokkeren van het toetsenbord
- ⑤
 - Toegang tot het MENU
 - Bevestigen
 - Navigeren
 - Kort indrukken : de bedrijfstelefoongids openen
 - Lang indrukken : Uw toestel past zich aan uw wensen aan ; Telefoon-id (Functies afhankelijk van het systeem)
- ⑥
 - Lang indrukken : Uw toestel past zich aan uw wensen aan ; Telefoon-id (Functies afhankelijk van het systeem)
- ⑦
 - De afstelfunctie voor beltoon en trilfunctie openen
- ⑧
 - Kort indrukken : De luidspreker activeren/deactiveren
 - Lang indrukken : De dempfunctie (mute) activeren/deactiveren
- ⑨
 - Lang indrukken (Functies afhankelijk van het systeem) : Toegang tot individueel verkortkiezen / Toegang tot de DTMF-functie tijdens een gesprek

Lampje

- Constant groen: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij is volledig opgeladen
- Constant rood: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij wordt opgeladen
- Langzaam knipperend geel: telefonische gebeurtenis zoals ongelezen bericht, gemiste oproep, etc.
- ⑩ • Snel knipperend geel: Inkomende oproep
- Knipperend rood: geen dekking
- Knipperen wanneer de telefoon zich op de lader bevindt, heeft dezelfde betekenis als wanneer de telefoon zich niet op de lader bevindt, met uitzondering van het feit dat de LED tussen het gele knipperen rood of groen is, afhankelijk van de laadstatus.

Aanbrengen van de batterij



Plaats de kant van de batterij met de aansluitingen zoals is aangegeven in de tekening (A). Voltooi het plaatsen van de batterij in het batterijvak door op de batterij te drukken zoals is aangegeven in de tekening (B).

- ⑪ • 3,5 mm stekkeraansluiting voor headset en onderhoud
- ⑫ • Kort indrukken : Verlaag het volume van de beltoon bij een inkomende oproep (4 stappen) of verlaag het volume van de luidspreker tijdens een gesprek (8 stappen).
- Lang indrukken : de dempfunctie (mute) activeren/deactiveren.
- ⑬ • Kort indrukken : verlaag het volume van de beltoon bij een inkomende oproep (4 stappen) of verlaag het volume van de luidspreker tijdens een gesprek (8 stappen).
- Lang indrukken : de luidspreker activeren/deactiveren.
- ⑭ • Clip om uw telefoon aan uw riem te haken. U kunt de clip losmaken en in plaats hiervan een afdekking aanbrengen, die in het telefoonpakket wordt meegeleverd.
- ⑮ • USB-aansluiting voor opladen van de batterij
- ⑯ • Deze toets indrukken voor verlichting van het scherm in niet-actieve status van de telefoon

Gespreksiconen

- Opbellen
- Beantwoorden van een oproep
- Oproep in de wacht

In geval van meerdere oproepen, worden de iconen vergezeld van aanwijzingen over de verschillende oproepers / gesprekspartners.

Statusiconen

De statusiconen worden weergegeven op het beginscherm en geven informatie over de toestand van het toestel.

- Opladniveau van de batterij
- Ontvangen berichten voicemail en teksten van terugbelverzoeken en niet-beantwoorde oproepen
- Afspraak geprogrammeerd
- Volgstand ingeschakeld
- Triller ingeschakeld
- Beltoon ingeschakeld
- Beltoon uitgeschakeld
- Zend- en ontvangstbereik
- Luidspreker aan (tijdens gesprek)
- Dempfunctie (mute) aan (tijdens gesprek)
- Economymodus geactiveerd en gebruikt (groen)
- Economymodus geactiveerd (grijs)

In het beginscherm kunt u door middel van de navigator in de vorm van tekstballonnen nadere inlichtingen verkrijgen over de statusiconen:



MENU-iconen

Het MENU is toegankelijk vanuit het beginscherm door een druk op de toets OK. (OK:) Via dit menu verkrijgt men toegang tot de functies van uw systeem.

- Verkortkieslijsten:** beheer van uw individuele verkortkieslijst en toegang tot de telefoongids.
- H(erhaal):** herhalen van het laatst gekozen nummer.
- Volgstand:** doorschakelen van uw oproepen.
- Berichtendienst:** raadplegen en verzenden van gesproken berichten en tekstberichten.
- Pick-up:** beantwoorden van een oproep bestemd voor een ander toestel.
- Afspraak:** programmeren van de tijd voor een éénmalige afspraak.
- Toestel op slot/van slot:** beveiliging tegen kiezen van externe nummers en tegen wijzigingen in de programmering van uw toestel.
- Gids:** programmeren, lijst met functies,...
- Instellen van uw toestel:** inschakelen of uitschakelen van bieptonen, verlichting, screensaver en bel (Watch wordwrap).
- Selecteren van uw vaste systeem**
- Installatie**
- Manager/secretaresse**
- Taalkeuze**
- Beltooninstellingen**

Funcities

Beschreven functies zijn afhankelijk van uw systeem. Neem voor aanvullende informatie contact op met uw installateur of netwerkbeheerder.

	OmniPCX Office	OmniPCX Office/ Enterprise	OmniPCX Enterprise
Alle aangenomen inkomende oproepen Nummerherhaling (Lang indrukken) Starten van uw oproep Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / wisselgesprek)			
Oproep negeren Het gesprek beëindigen			
Opbellen via uw individuele verkortkieslijst (Ind VK-lijst) Opbellen via naamkiezen (tel.gids) Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers (Ind VK-lijst)			
Opbellen via naamkiezen (tel.gids)			
Oproep uit oproeplog (In de oproeplog vindt u alle inkomende, uitgaande, gemiste of niet-beantwoorde oproepen)			
Externe gemiste oproepen raadplegen			
Interne gemiste oproepen raadplegen			
Tekstberichten raadplegen Tekstberichten verzenden			
Beluisteren van ingesproken berichten Een gesproken bericht versturen naar een toestel / Distributielijst			
Programmeren van uw persoonlijke begroeting			
Doorschakelen van uw oproepen.			
Volgstand van uw oproepen naar uw voicemail			
Verschillende soorten volgstanden			
Automatisch bericht bij geen gehoor			
Niet storen Doorsturen indien bezet			
Opheffen van alle volgstanden			
Selecteer het type volgstand			
Wijzigen van uw toestel password			
Taalkeuze			
Kies de melodie			
Kiezen van het geluidsniveau van de beltoon			
De afstelfunctie voor beltoon en trilfunctie openen			
Interfonie			
Telefoonnr.			
Programmeren van een afspraak			
Toestel op slot / van slot			
Het toetsenblok vergrendelen			
Persoonlijke assistent			
Een overloopnummer definiëren Programmeer het toegewezen nummer bedieningstoestel			
Instellingen			

Funcities die tijdens het gesprek beschikbaar zijn:

- Verkortkieslijsten
- Doorverbinden van een gesprek
- TDK-zenden
- Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / wisselgesprek)
- Conferentie
- Directe volgstand van uw oproepen naar voicemail
- Algemene wachtstand
- Parkeren (externe verbinding)
- Oproepduur en -kosten
- Extra opties (Funcities afhankelijk van het systeem)

Opladen van het toestel

- Uw telefoon op de bureausteun opladen



Plaats uw telefoon op de steun. Sluit de USB-kabel op de 5 V-aansluiting van de bureausteun aan. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel op de AC/DC-adapter aan. Sluit de adapter op de netvoeding aan.

- Opladen van uw telefoon met de USB-kabel



Sluit de USB-kabel op de USB-aansluiting van uw telefoon aan. Het andere uiteinde van de USB-kabel kan worden aangesloten op de AC/DC-adapter of op een USB-aansluiting van een computer.

Lampje

- Constant groen: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij is volledig opgeladen
 - Constant rood: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij wordt opgeladen
- Laad het toestel regelmatig op. Het toestel mag daarbij zowel ingeschakeld als uitgeschakeld zijn. Verwijder de batterij als het toestel langere tijd niet gebruikt hoeft te worden en niet in de oplader opgeborgen kan worden, en berg de batterij apart op.

De oplaadtijd van de batterij is minder dan 3 uur.

Schakel de telefoon uit voordat u de batterij vervangt .